

Ventilátor vyhrievací keramický 12 V/120 W



1. prepínač funkcií Vyhrievanie - VYP - Ventilátor
2. montážna doštička
3. otvor pre výstup vzduchu
4. 12 V konektor do zásuvky zapaľovača s pripájacím káblom (poistka 15 A)
5. montáž pomocou skrutiek alebo suchého zipsu (súčasťou dodávky)

Montáž:

Montážnu doštičku upevnite na takom mieste vo vozidle, aby vás prístroj neobmedzoval alebo aby nedošlo k obmedzeniu funkčnosti bezpečnostných zariadení (airbag, brzdy...).

Použitie:

Konektor 12 V zapojte do zásuvky zapaľovača. Otvor pre výstup vzduchu vyklopte do požadovanej polohy a pomocou prepínača aktivujte režim vyhrievania alebo ventilátora.

POZOR:

- Otvory prístroja nezakrývajte, aby nedošlo k akumulácii tepla.
- Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky.
- Aby nedošlo k vybitiu batérie vozidla, používajte prístroj iba so súčasne zapnutým motorom.
- Prístroj je možné prevádzkovať iba pod dohľadom.