

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobca	ČERVINKA – CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Názov výrobku	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1 kg PRÁŠOK ABC
Typ výrobku	PI Če
Výrobné číslo	
Záručná doba	12 mesiacov odo dňa predaja
Dátum výroby	
Výstupná kontrola	Dátum predaja
RAZÍTKO	PODPIS

Záručné podmienky:

Červinka – czech republic, s.r.o. ručí za výrobok v súlade s technickými podmienkami po dobu 12 mesiacov odo dňa predaja za predpokladu používania a inštalácie podľa návodu. Porušením plomby alebo iným mechanickým poškodením záruka zaniká.

Technický popis a návod na použitie prístroja PI Če**Základné údaje**

Druh hasiaceho prostriedku:	Prášok ABC
Hmotnosť has. prostriedku:	1.0 kg
Maximálna hmotnosť:	2.0 kg
Pracovný pretlak:	1.4 Mpa

Popis prístroja:

Prístroj tvorí kovová zvarovaná nádoba vybavená výstupným pákovým ventilom s plombou. Ventil je zakončený hadicou s tryskou. Prístroj je potiahnutý práškovým plastom odtieň RAL 3000. Súčasťou prístroja je typový štítok s návodom. K prístroju je dodávaný vešiak pre upevnenie na stenu.

Pracovné podmienky:

Pracovná schopnosť je zaručená v rozmedzí teplôt -30°C až $+60^{\circ}\text{C}$.

Použitie:

Prístroj je určený k haseniu zariadení triedy:

- A – pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov) napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma.
- B – kvapalné látky horiace plameňom – napr. benzín, olej, decht, tuky, lieh, éter.
- C – plynne látky horiace plameňom – napr. acetylén, vodík, metán, propán, svietiplyn. Látky, ktoré sú pod elektrickým napätím do 1000 V. Minimálna vzdialenosť od horiacej látky je 1 m.

Návod na použitie:

Pri požiari prístroj prineste na miesto hasenia. Trysku nasmerujte na ohnisko požiaru a prístroj uveďte do činnosti stlačením pákového ventilu až na doraz. Činnosť prístroja je možné kedykoľvek prerušiť.

Kontrola:

Majiteľ je povinný zaistiť pravidelnú ročnú kontrolu podľa platných predpisov. Periodická skúška vrátane skúšky pevnosti a tesnosti sa vykonáva podľa platných predpisov. Po každom použití je majiteľ povinný odovzdať prístroj k novému naplneniu. Pri plnení a opravách je nutné použiť iba schválený hasiaci prostriedok a náhradné diely.

Distribúci, záruční a pozáruční servis.

Rinder Gesellschaft m.b.H., Tel.0043 732 682 134

CZ: Rinder CZ s.r.o., , Tel: 00420 545 223 223 341

SK: Rinder SK s.r.o. Tel: 00421 335 341111