

# Kompresor CE

12 V – 7 bar/ 100 PSI  
veľmi výkonný motor s priamym pohonom

## Špecifikácia:

Napätie: DC 12

Max. odber prúdu: 15 A

Prietok: 40 L/min

Maximálny tlak: 21 bar/300 PSI

Pracovný tlak: 7 bar/100 PSI

Hmotnosť: 2,38 kg

Rozmery: Š 175 x V 155 x H 90 mm

Teplotný rozsah použitia: -20 °C až +80 °C

Dĺžka sieťového kábla: 5 m

Dĺžka vzduchovej hadice: 1,5 m

Spínač ZAP/VYP na prístroji

Odkúšané podľa CE

## Všeobecné upozornenia:

1. Všetky súčasti sú namazané na celý čas životnosti.
2. Kompresor funguje iba s napätím DC 12 V z autobatérie alebo cez sieťový prístroj 230V / 12V.
3. Maximálny výkon dosiahnete pri optimálnom stave nabitia batérie, príp. ak necháte počas hustenia pneumatík bežať motor.

## Hustenie pneumatík s ventilom Dunlop:

1. Konektor 12V sieťového kábla kompresora zapojte do zásuvky zapalovača vášho vozidla. Potom priskrutkujte skrutkové spojenie vzduchovej hadice na ventil pneumatiky.
2. Zapnite kompresor a nahustite pneumatiky na požadovaný tlak (dodržte prosím pokyny výrobcu pneumatík príp. vozidla).
3. Ak zobrazí tlakový manometer požadovaný tlak, odstráňte vzduchovú hadicu z ventilu pneumatiky.
4. Po použití vypnite spínač ZAP/VYP na kryte kompresora a potom vyberte konektor 12V sieťového kábla kompresora zo zásuvky zapalovača vášho vozidla.

## Hustenie pneumatík bez ventilu Dunlop:

Pre rôzne nafukovacie výrobky použite priložené adaptéry. Na hustenie dodržte prosím pokyny výrobcu daného produktu.

1. Konektor 12V sieťového kábla kompresora zapojte do zásuvky zapalovača vášho vozidla alebo – ak je k dispozícii – do zásuvky sieťového prístroja 230V / 12V.
2. Potom upevnite zvolený adaptér na skrutkové spojenie vzduchovej hadice a nasadíte špičku adaptéra do nafukovacieho ventilu.
3. Zapnite kompresor a nahustite zvolený výrobok na požadovaný tlak (dodržte prosím pokyny výrobcu).
4. Ak zobrazí tlakový manometer požadovaný tlak, odstráňte vzduchovú hadicu.
5. Po použití spínač ZAP/VYP na kryte kompresora vypnite a potom vyberte konektor 12V sieťového kábla kompresora zo zásuvky zapalovača príp. zo sieťového prístroja.